

"СКЛАДАЛЬНИК КОРПУСІВ МЕТАЛЕВИХ СУДЕН. ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ"

Група 111

24.03.2020 (опрацювати до 27.03.20) Завдання: скласти конспект. Тема уроку № 88: Правила транспортування балонів з газами

ЕРЗ-2.2.5. Проводити роботи з обслуговування робочого місця після виконання ручного дугового зварювання, наплавлення

Урок №88. Правила транспортування балонів з газами

4.1. Перед початком виконання вантажно-розвантажувальних робіт необхідно впевнитися в справності балонів з газом, що надійшли, наявності гарантійної наклейки або пломби на запобіжному ковпаку, наявності сигнального кольору. Усі балони повинні мати стандартне клеймо, дату огляду і дату послідуєчого випробування,

4.2. Транспортування балонів по території управління повинно проводитися на спеціальних візках.

Не допускається перенесення балонів на руках і на плечах.

4.3. Під час переміщення балонів не дозволяється братися за вентилялі, скидати і ударяти один об другий.

4.4. Не допускається проводити вантажно-розвантажувальні роботи в промаслених рукавицях і забрудненими маслом руками. З'єднання навіть незначної кількості масла (жиру) з киснем може викликати вибух.

4.5. Перевезення наповнених газами балонів має здійснюватися на ресорному транспорті у горизонтальному положенні, обов'язково з прокладками між балонами. Всі балони під час перевезення треба укласти вентилями в один бік.

4.6. Дозволяється перевезення балонів у спеціальних контейнерах, а також без контейнерів у вертикальному положенні, обов'язково з прокладками між ними і загорожею від можливого падіння.

4.7. Транспортування і зберігання балонів мають здійснюватись з накрученими ковпаками.

Транспортування балонів для вуглеводних газів здійснюється відповідно до "Правил безпеки систем газопостачання України".

4.8. Під час транспортування балони необхідно захищати від прямого попадання сонячних променів та атмосферних опадів, а також від поштовхів і перекочування.

4.9. Під час безконтейнерного транспортування балонів необхідно дотримуватись наступних правил:

4.9.1. На балонах повинні бути до відказу накручені запобіжні ковпаки і заглушки.

4.9.2. Балони повинні укладатися в дерев'яні гнізда, оббиті повстю або іншим м'яким матеріалом.

4.9.3. Балони повинні бути укладені не більше, ніж в один ряд, таким чином, щоб запобіжні ковпаки були з одного боку.

4.9.4. При навантаженні більше одного ряду балонів повинні застосовуватись прокладки на кожний ряд для запобігання їх стикання один з одним. Для прокладок можуть застосовуватись дерев'яні брусья з вирізаними гніздами для балонів, а також вірьовочні або гумові кільця, товщиною не менше 25 мм (по два кільця на балон), або інші прокладки, які захищають балони від ударів один о другий.

4.9.5. Укладати балони допускається в межах висоти бортів.

4.9.6. Забороняється перевозити балони на автомашиних за наявності в кузові

багна, сміття, слідів мастила.

4.9.7. При навантаженні і розвантаженні не дозволяється скидання їх та удари один об одній, а також розвантаження вентилями вниз.

4.10. Спільне транспортування на машині кисневих і ацетиленових балонів заборонено.

4.11. В виняткових випадках можна перевозити в автомашині кисневі і ацетиленові балони при виконанні наступних вимог:

4.11.1. Одночасно можна транспортувати в сумі не більше 10 балонів; в кузові не повинно бути слідів мастила та жиру.

4.11.2. Перед навантаженням ацетиленові балони повинні бути очищеними від слідів мастила та жиру.

4.11.3. Балони повинні бути укладені не більше, ніж в один ряд на дерев'яних підставках.

4.12. Не дозволяється транспортування балонів з киснем і балонів з горючими газами.

4.13. Балони, які мають виділення газу, не повинні транспортуватись.

4.14. Забороняється перевезення балонів на самоскидах і автомашиних, кузов яких у середині оббитий залізом.

4.15. В тих випадках, коли через несправність вентиля газ не був використаний, при його поверненні на завод-наповнювач на балоні робиться напис: "Обережно!", "Повний", "З газом". Ремонтувати вентиля своїми засобами, а також розбирати їх, коли балони наповнені, забороняється.

4.16. Під час навантаження і розвантаження автомашини для транспортування балонів, двигун повинен бути вимкнений.